Uživatelský manuál

Modulový staniční napáječ

Module HFM-D 110VDC - 25A 110VDC - 50A 220VDC - 25A 220VDC - 50A

OBSAH:

1. Popis modulu	3
1.1. Specifikace.	3
1.2. Hlavní části modulu .	3
1.2.1. Výkonový modul	3
1.2.2. Řídící deska + interface	<u>3</u>
2. Bezpečnostní instrukce.	3
3. Doprava a manipulace.	4
4. Instalace a připojení.	4
4.1. Umístění	4
4.1.1. Rozměry a hmotnosti.	4
4.1.2. Prostor kolem zdroje	4
4.2. Připojení modulu	4
4.2.1. Připojení elektrické sítě	4
4.2.2. Připojení zátěže a baterie	5
4.2.3. Připojení dálkové signalizace a teplotního čidla	5
4.2.4. Připojení komunikačního modulu.	5
4.2.5. Připojení lokálního nebo vzdáleného PC.	5
5. Popis činnosti	5
5.1. Základní stavy a ovládání	5
5.1.1. Zapnutí modulu.	5
5.1.2. Vypnutí modulu	5
5.1.3. Nouzové vypnutí.	5
5.1.4. Pohotovostní režim	6
5.2. Ovládání modulu	6
5.2.1. Možnosti ovládání	6
5.2.2. Ovládací prvky.	6
5.2.3. Signalizace.	6
5.3. Ovládání modulu přes řídící desku	6
5.3.1. Možnosti ovládání	6
5.3.2. Popis ovládání řídící jednotky CMS-3	6
5.3.4. Nastavení režimu Boost.	18
5.3.5. Výpisy dat	18
5.3.6. Nastavení komunikace s nadřízeným systémem	18
5.3.7. Nastavení jiných parametrů	18
6. Volitelná výbava.	18
7. Poruchy a jejich řešení	18
8. Údržba a opravy	18
9. Technická data	19
10. Přílohy	19

1. <u>Popis modulu.</u>

1.1. Specifikace.

Modul pro staniční napájení HFM-D je zařízení určené k trvalému napájení zařízení s připojenou staniční baterií. Analogový výkonový modul je doplněn digitální řídící jednotkou s interfacem. Toto umožňuje použití modulu jako samostatné napájecí jednotky Vstup i výstup zařízení je proveden v čelní části modulu. Řídící deska zajišťuje provoz modulu v závislosti na požadavcích uživatele a dále zprostředkovává veškeré informace o stavu zařízení a to i hlediska již uplynulých událostí. Přes tuto desku je možno připojit komunikační modul, kde je realizováno spojení přes modem na telefonní síť. Základní charakteristikou je IU, tato je možno rozšířit na IUoU.

1.2. Hlavní části systému.

1.2.1. Výkonový modul.

Výkonový modul je samostatná, paralelně řaditelná jednotka. Vstupní napětí je 3x400V, 50Hz.Výstupní napětí je 24V, 110V nebo 220V DC. Jednotka je tvořena dvojčinným měničem pracujícím na frekvenci cca 25 kHz. Vstup je připojen přes odrušovací filtr a je přiveden přes síťový přepínač na servisní desku. Zde je hlídána přítomnost všech fází a jejich případná nesymetrie. Pokud je vše v pořádku, lze z řídící jednotky sepnout síťový stykač a připojit vlastní měnič k síti. Před stykačem musí být zařazen vstupní 3f jistič. V případě poruchy síťového napětí je tato porucha signalizována přes kontakt relé do řídící jednotky a modul nelze zapnout. Na servisní desce jsou dále umístěny obvody pro hlídání teplot uvnitř zdroje - spínání ventilátorů při dosažení nastavené teploty a zablokování zdroje při dosažení maximální hodnoty teploty. Přehřátí modulu je signalizováno přes kontakt relé i do řídící jednotky.

Servisní deska dále zábezpečuje blokování chodu měniče při výstupním přepětí a přechod modulu do autonomního módu při výpadku řídící jednotky. Modul je v tomto režimu nastaven pouze na hodnotu napětí odpovídající úrovni udržovacího napětí a to bez teplotní kompenzace.

Spínaný zdroj je řízen rychlou analogovou jednotkou, která zabezpečuje vysoký stupeň vyhlazení výstupního napětí a ochranu proti přetížení.

Připojení sítě se provádí po odšroubování čelního panelu do vstupu odrušovacího filtru (v pravé spodní části) dle označení jednotlivých svorek.

Výstup se připojuje na svorky + (plus) a – (mínus). Dále je možno připojit dálkovou signalizaci společné poruchy a externí teplotní čidlo do označené svorkovnice umístěné vpravo vedle výstupních svorek. Pomocí optického kabelu je možné též napojení na komunikační modul.

1.2.2. Řídící deska a interface .

Tento modul je vybaven mikroprocesorovou jednotkou, jednotkou interface, integrovaným napájecím zdrojem.

Jednotka interface zabezpečuje připojení všech vstupních a výstupních signálů. Všechny digitální signály jsou galvanicky oddělené pomocí optovazeb nebo relé. Detailní zapojení je patrné z příslušného schématu. Napájení zajišťuje zdroj jak ze sítě 230V, 50Hz tak i z napájené sítě 24VDC, 110VDC nebo 220VDC.Toto je nutné zejména pro následnou komunikaci a zabezpečení všech informací, které jsou v řídící jednotce uloženy.

Řídící jednotka je osazena procesorem typu SAB167 a vlastní komunikaci zprostředkovávají 2řádkový 16-ti znakový displej a 5-ti tlačítková klávesnice. Popis ovládání je uveden dále.

2. <u>Bezpečnostní instrukce.</u>

Před instalací a použitím modulového zdroje si pečlivě přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Zdroj musí být provozován pouze pro účel ke kterému je určen a podle pokynů obsažených v tomto uživatelském manuálu.

Zdroj musí být nainstalován a uveden do provozu buď výrobcem nebo autorizovaným prodejcem nebo servisem.

Pokyny uvedené v části instalace jsou více všeobecného charakteru a při instalaci a provozu zařízení musí být přihlédnuto k národním nebo místním normám a nařízením.

Uživatel nesmí zasahovat do zapojení modulů. Nesmí provádět žádné opravy ani nastavení, která nejsou popsána v tomto manuálu. Opravy smí provádět pouze oprávněná osoba, pověřená výrobcem zařízení.

Varování:

Zařízení je zdrojem elektrického jiskření. Nesmí být proto instalováno v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých par, plynů nebo prachů.

Při provozu nesmí být zakrytím nebo jiným způsobem omezeno nebo znemožněno větrání modulu. Poblíž zařízení (okruh cca 1m) nesmí být skladovány hořlavé nebo snadno zápalné látky a kapaliny.

3. Doprava a manipulace.

Doprava zařízení je doporučená v základní pracovní poloze. Po dopravení na místo instalace musí být co nejdříve zkontrolován stav zařízení a pokud je poškozenou dopravou co nejdříve kontaktujte dopravce, který transport zajišťoval.

V případě, že nebude zařízení ihned instalováno musí být uskladněno v suchém a bezprašném prostředí, nejlépe v originálním obalu.

4. Instalace a připojení.

4.1. <u>Umístění .</u>

Zařízení smí být umístěno a provozováno v prostředí s teplotou okolí –5 až 40°C. Relativní vlhkost nesmí překročit 95% (nekondenzující). Prostředí by mělo být bezprašné (ovlivňuje termíny čištění chladičů – viz. údržba zařízení). Prostředí nesmí obsahovat snadno zápalné nebo hořlavé látky, kapaliny nebo plyny. Uživatel musí zajistit dostatečný přívod chladného vzduchu pro zajištění chlazení modulu. Pokud to není možné je nutné zajistit ochlazování vzduchu v daném prostoru pomocí klimatizační jednotky. Baterie musí být instalovány v samostatném dostatečně větraném prostoru nebo musí být uzavřené konstrukce typu GEL.

4.1.1. Rozměry a hmotnosti.

Místo instalace musí být připraveno, tak aby zařízení bylo možné snadno umístit a připojit k připraveným vývodům. Při přípravě umístění musí být přihlédnutou k rozměru a hmotnosti celého kompletního zařízení. Rozměry a hmotnosti jsou uvedeny v technických parametrech výrobku.

4.1.2. Prostor kolem zdroje.

Kolem zařízení musí být ponecháno tolik místa, aby byl zajištěn přívod dostatečného množství chladícího vzduchu. Zadní panel, kde jsou výstupy teplého vzduchu musí mít vzdálenost od zdi minimálně 20cm. Před předním panelem musí zůstat prostor minimálně 80cm.

4.2. <u>Připojení zdroje.</u>

4.2.1. Připojení elektrické sítě.

Pro připojení musí být uživatelem připraven přívod elektrické sítě dle následujícího doporučení. Přívodní kabel bude 5ti žilový s průřezem a předřazeným jištěním dle Tab 1. Modul bude pospojen s ostatními neživými vodivými částmi stavby nebo zařízení (Vnitřní šroubová svorka PE). Přívodní kabel bude připojen bude na svorky U, V, W, N, PE, které jsou umístěny na odrušovacím filtru.

Tab 1.

Modul	Celkový proud	Scu vodiče	Předřazený jistič
24/200	12	4	20
110/25	9	2,5	16
110/50	18	4	25
220/50	23	6	32

4.2.2. Připojení zátěže a baterie.

Zátěž se připojuje na výstupní svorky s označením + a -. Tyto svorky jsou umístěny pod čelním panelem v levém dolním rohu. Baterie se připojuje na stejné svorky paralelně.

Maximální připojovací průřez je 95 mm². Z hlediska bezpečnosti připojujeme zátěž při vypnutém zdroji.

4.2.3. Připojení dálkové signalizace a teplotního čidla.

Dálková signalizace se připojuje do svorkovnice 3X3 až 8X3. Jedná se o bezpotenciálový reléový kontakt - porucha sumární.

Teplotní čidlo se připojuje do svorek 1X3 a 2X3.

1X3 Tep+ - teplotní čidlo + (bílý vodič)

2X3 GND - teplotní čidlo - (hnědý vodič)

4.2.4. Připojení komunikačního modulu.

Komunikační modul se připojuje přes optické konektory přímo do řídící jednotky.

4.2.5. Připojení lokálního nebo vzdáleného PC.

Připojení lokálního PC lze provést přes konektor RS232, který je umístěn na čelním panelu řídícího modulu. Toto připojení se používá zejména pro přenos software do procesorové jednotky a pro stažení dat při servisních kontrolách. Vzdálený PC je možno připojit pomocí lokální počítačové sítě do komunikačního modulu.

5. <u>Popis činnosti.</u> 5.1. <u>Základní stavy a ovládání.</u>

5.1.1. Zapnutí systému.

Modul HFM-D se připojuje postupně. Odšroubujeme čelní panel. Vypneme síťový spínač.

Připojíme síťové napájení – jištěné požadovaným jističem a vhodným průřezem do svorkovnice vstupního filtru dle označených svorek.

Připojíme zátěž ve správné polaritě, následně připojíme je –li baterii též na tento výstup (předpokládá se bez napětí).

Zapneme spínač na čelním panelu. Tímto se připojí síťové napětí do servisní jednotky a přes zdroj i do jednotky řídící. Zkontrolujeme zapnutí vstupního 3f jističe.

Dále se zapne zdroj z řídící jednotky – stlačením tlačítka ENTER (PAUSE).

Tímto se na výstupu objeví napětí odpovídající režimu trvalého dobíjení (FLOAT). Výstupní proud bude záviset od stavu nabití připojené baterie a velikosti zátěže.

5.1.2. Vypnutí systému.

Do vypnutého stavu se zdroj uvede po stisknutí tlačítka STOP a následným stisknutím tlačítka PAUSE po dobu delší než 5 sec. Časová prodleva je zde z důvodu zabránění náhodnému vypnutí zdroje.

5.1.3. Nouzové vypnutí.

Zdroj je možno zapojit s ovládáním bezpečnostního vypnutí. Zdroje jsou pak spustitelné pouze při spojeném obvodu vedeném přes STOP tlačítka. Při stisku tlačítka STOP dojde k okamžitému vypnutí. Na displeji se objeví hlášení BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ.

Způsob zapojení : externí obvod se zapojí do série přes svorky 9XC5 na servisní desce a 16XC7 na desce interface. Současně se musí na servisní desce odstranit jumper X3, který tuto funkci blokuje.

5.1.4. Pohotovostní režim.

Pro přepnutí zdroje do pohotovostního režimu se zdroj uvede po stisknutí tlačítka PAUSE po dobu delší než 5 sec. Časová prodleva je zde z důvodu zabránění náhodnému zablokování.

5.2. <u>Ovládání modulu.</u> 5.2.1. Možnost<u>i ovládání.</u>

Napájecí výkonový modul se ovládá pomocí systému Menu z řídící jednotky na čelním panelu Všechny nastavovací prvky jsou uvnitř modulu.

5.2.2. Ovládací prvky.

Napájecí výkonový modul se ovlává pomocí klávesnice na řídící jednotce,

5.2.3. Signalizace.

Napájecí výkonový modul nemá samostatnou signalizaci, veškeré informace jsou pouze přes displej řídící jednotky.

5.3. Ovládání modulu přes řídící desku

5.3.1. Možnosti ovládání.

Řídící modul s procesorovou jednotkou je vybaven softwarem, který umožňuje nastavení a kontrolu řady parametrů provozního režimu. Vzhledem k možnosti dálkového dohledu je systém vybaven pamětí provozních událostí a možností dálkového ovládání přes komunikační jednotku a modem. Systém ovládání je 3-úrovňový. Základní verze – úroveň 0 - bez vložení hesla umožňuje ovládání přístroje a čtení některých provozních parametrů. Úroveň 1 – servis - zpřístupňuje nastavování některých parametrů a systémové menu. Úroveň 2 zpřístupňuje veškerá možné nastavení z displeje včetně změn přístupových hesel pro jednotlivé úrovně.

5.3.2. Popis ovládání řídící jednotky

Řídící jednotka je vybavena procesorovou jednotkou s displejem a klávesnicí. Display je dvouřádkový, v každém řádku je 16 znaků.

Klávesnice je tvořena 5-ti tlačítky :



Pro následující popis užijeme červené (horní) názvy tlačítek : +, -, SP, ESC a ENTER.

Základní menu po zapnutí přístroje :



Přístroj je připraven k činnosti. V tomto režimu řídící jednotka snímá všechny vstupní informace zejména o případných chybách.

Je-li vše v pořádku, lze stiskem ENTER spustit usměrňovač do provozu.

Tímto se dostaneme do provozního menu :

Na prvním řádku se objeví hodnoty výstupních parametrů – napětí a proud do zátěže. V druhém řádku je popis parametrů. U popisu výstupního napětí je uvedeno, jde-li o udržovací nabíjení (udr.) rychlé nabíjení (rych) nebo ruční režim (ruč.).

Základním režimem je udržovací nabíjení, kde se na baterii udržuje hodnota napětí určená k dlouhodobému paralelnímu připojení baterie na zdroj. Tato hodnota je upravována velikostí snímané teploty a slouží k optimální průběhu nabíjení.

Tlačítkem SP lze listovat na prvním řádku v několika základních parametrech Jedná se o Ref: 121.0V 100A (napětí upravené teolotou, max, výst, pr

se o	Ref: 121,0V	100A	(napětí upravené teplotou, max. výst. proud)
	Náboj :	100%	(stav nabití baterie)
	Tepl. Aku: 2	22,0℃	(nam ěřená hodnota externího teplotního čidla)
	Vers. S12s0	10101	(označení aktuální verze software)
	26-AUG-04	16:30	(interní datum a čas – důležité pro záznam událostí)
	120,6 37A	0A	(výstupní napětí a proudy)
a dále	se cyklicky opa	ikuje.	

V průběhu nabíjení lze listovat na druhém řádku v parametrech nabíjecího procesu a to podle aktuálně zadaného přístupového hesla. Toto heslo určuje jednu ze tří úrovní :

- základní úroveň 0
- servisní úroveň 1
- výrobní úplná 2

Listování se provádí pomocí tlačítek + a - .

V základní úrovni pouze volit rychlé nabíjení a zjistit v Historii, co se kdy v usměrňovači stalo.

Detailní způsob možnosti listování je patrný z přehledového schéma ovládání software. Základní úroveň 0 je znázorněna pouze políčky bez barvy.

Servisní úroveň – 1 – je znázorněna zelenou barvou a umožňuje již změnit řadu parametrů. Jedná se o :

- možnost aktivace ručního nabíjení
- parametry nabíjení
- parametry ručního nabíjení
- zobrazení uživatele
- povolení automatického přechodu na rychlé nabíjení

Způsob změny požadovaného parametru.

- chceme-li např změnit parametry nabíjení :

pomocí tlačítka + nalistujeme do spodního řádku Parametry nab. stiskem ENTER se dostaneme do nastavovaných parametrů :

- postupně lze tlačítkem + nalistovat :
 - Nab. Proud : 100A
 - Udrz. nap. : 120,4V
 - Rychle n. : 129,6V
 - Přep. Proud : 10A
 - Čas rychle : 8:00

U parametru, který chceme změnit, stlačíme ENTER a tím se rozbliká nastavovaný parametr. Tlačítky + a – požadovanou hodnotu zmenšujeme nebo zvětšujeme dle požadavku. Je-li hodnota vícemístná lze využít tlačítko SP pro změnu nastavovaného místa. Je-li parametr nastaven na požadovanou hodnotu stlačíme ENTER. Tímto došlo ke změně nastavení parametru. Nechceme-li nalistovaný parametr změnit, stačí po rozblikání stlačítko ESC a vyskočit vždy o jednu úroveň výše. Tímto se lze dostat až do základní úrovně.

U ostatních parametrů je působ nastavování shodný a lze tedy postupovat pouze dle přehledového schéma.

Pokud chceme přerušit napájení připojené baterie můžeme použít buď tlačítko ENTER nebo tlačítko ESC.

Protože přerušení nabíjení je chráněno proti náhodnému stisku tlačítka, je nutno stlačení tlačítka po dobu alespoň 5 sec.

Stlačíme-li ESC objeví se na displeji hlášení "Ukoncit nabijeni ?. Stlačíme ENTER a po 5 sec. dojde k ukončení nabíjení a k přechodu do STAND BY modu.

Stlačíme-li při normálním provozu přímo tlačítko ENTER, po 5 sec dojde k přechodu do modu "PAUSA". Jednotlivé modul zůstanou zapnuté, pouze řídící veličina bude 0.

K obnovení normálního chodu stlačíme tlačítko ENTER.

Úplná úroveň ovládání v tomto režimu umožňuje zadávání nových uživatelů a hesel pro požadované úrovně ovládání. V úrovni 2 je možno provést výmaz historie. V přehledovém schéma je úroveň 2 označena modrou barvou.

Další způsob ovládání se provádí přes systémové menu. Do tohoto menu se dostaneme po zadání přístupového hesla pro úroveň 1 a 2 při stlačení ENTER v hlášení "Přihlásit se".



Stlačíme-li ESC, na displeji se objeví možnost zadání hesla :



Heslo se zadává pomocí kláves + a- , kdy se pro jednotlivé pozice postupně nastavují na požadovanou hodnotu, je-li dání pozice správná, stisknutím ENTER se dostaneme na další pozici.



Po zadání poslední pozice (je-li heslo odpovídající úrovni 1 nebo úrovni 2) objeví následující :



V těchto úrovních se po stlačení tlačítka ENTER objeví "Start zdroje".



Stlačením tlačítka + se objeví "systém. menu".



Stlačíme tlačítko ENTER a vstoupíme do systémového menu.

Zde lze tlačítkem + listovat v jednotlivých nabídkách. Pro úroveň 1 jsou následující volby (bez barvy):

- Parametry nabíjení



Nab.proud: 150A
Float nap:240.8V
Boost nap:259.2V
Prep.proud: 10A
Cas Boost: 8:00

- Parametry ručního .nabíjeni :

Panar	netry	ruc	. nb
Pr	oud r	°uc∶	135A
Na	Peti	n. :2	291.6V



Zobrazení uzivatele



- Povolení automatického přechodu na rychlé nabíjení

Boost	autom:	Ne
Boost	autom:	Ano

Historie



Stlačíme tlačítko ENTER a vstoupíme do nižší úrovně, kde jsou jednotlivé chronologicky řazené události :

Zde je uvedeno několik příkladů :







Kompletní seznam bude uveden v příloze

Tlačítkem ESC a dalším stlačením tlačítka + přejdeme na volbu jazyka :



Po stlačení ENTER je možno volit postupně následující možnosti :



Tlačítkem ESC se vrátíme zpět a další volbě následuje možnost odhlášení :

Pro úroveň 2 jsou navíc následující volby (modrá barva) :







- Komunikace-opto





- -
- Odhlášení

Nastavování jednotlivých parametrů je shodné jako v provozním menu a detailně se lze seznámit se všemu detaily v přehledovém schema systémového menu.

Vzhledem k archivaci událostí v řídící jednotce s datumovým razítkem je nutné mít správě nastavený datum a čas. Toto se provádí v základní režimu STAND BY. Dlouhé stlačení rozbliká DEN. Pomocí + a - nastavíme požadovaný den v měsíci. Odmáčkneme ENTER a rozbliká se MESIC. Pomocí + a - nastavíme požadovaný měsíc. Odmáčkneme ENTER a rozblikají se hodiny. Pomocí + a - nastavíme

požadovanou hodinu.Odmáčkneme ENTER a rozblikají se minuty. Pomocí + a - nastavíme požadované minuty. Odmáčkneme ENTER a první řádek přestane blikat. Tímto je nastavení ukončeno

5.3.3. Nastavení režimu Float.

Po zapnutí je to základní nastavení přístroje. Jsme-li v režimu rychlého nabíjení nebo ručním režimu musíme pomocí tlačítka + nalistovat buď ukončení ručního nab nebo ukončení Rychlého nabíjení. Po stlačení ENTER přejde usměrňovač do udržovacího nabíjení (FLOAT).

5.3.4. Nastavení režimu Boost.

Tento režim je možno nastavit po aktivaci rychlého nabíjení. Podmínkou je velikost proudu do baterie, která musí být větší než hodnota přepínacího proudu (viz Parametry ručního nabíjení). Zpětně se zdroj přepne do režimu udržovacího nabíjení po poklesu proudu pod přepínací mez nebo po uplynutí nastavené maximální doby pro tento režim (Cas ručně). Lze samozřejmě také z klávesnice rychlé nabíjení ukončit kdykoliv. V historii lze zjistit, jakým způsobem došlo k ukončení rychlého nabíjení.

5.3.5. Výpisy dat.

Všechna data jsou uložena v paměti řídící jednotky a v menu Historie je možno postupně vyvolat potřebné informace. Přenos těchto dat pro následné zpracování je možno provést přes připojený notebook.

5.3.6. Nastavení komunikace s nadřízeným systémem.

Nadřízený systém je připojen přes komunikační modul. Připojení řídící jednotky každého zdroje ke komunikačnímu modulu se provádí při uvádění do provozu celé sestavy a to zadáním konkrétní adresy v optoprotokolu. Následně se nepředpokládá provádění změn těchto údajů.

5.3.7. Nastavení jiných parametrů.

Ovládací software umožňuje nastavení řady parametrů dle přístupových oprávnění. Jejich přehled je uveden v přehledovém schéma ovládacího software (provozní a systémové menu)

6. Volitelná výbava.

Volitelnou výbavou je ovládací software vzdáleného PC, který je kontaktován komunikačním modulem při vzniku poruchy zdroje. Z tohoto PC je možno přes modem provádět plnohodnotné ovládání přistroje.

Komunikační modul je možno také připojit do místní počítačové sítě.

7. Poruchy a jejich řešení.

Modulové řešení umožňuje relativně jednoduchou analýzu vzniklých poruch a jejich následné řešení. Při poruše řídící jednotky přecházejí moduly na autonomní režim. Zde se výstupní napětí nastaví na hodnotu udržovacího nabíjení. Jednotlivé moduly lze přepnout do samostatného chodu i propojením příslušných propojek na servisní desce uvnitř modulu. Tento režim umožňuje i výměnu řídící jednotky bez přerušení dodávky na výstupu zdroje. Pro řešení konkrétních poruchových stavů je nutno proškolit příslušného pracovníka.

8. <u>Údržba a opravy.</u>

Údržba těchto zdrojů je nenáročná. Veškeré provozní informace jsou přístupné z řídící jednotky a v případě dálkového připojení i v PC. Doporučuje se jednou ročně zkontrolovat naměřené provozní hodnoty a případně provést vyčištění zdroje.

Opravy jsou zajišťovány v rámci záručních a pozáručních podmínek.

9. Technická data.

Typ : Vstupní napětí: Power Factor při plné zátěži : >0,9 Účinnost při plné zátěži : > 90 % Rozsah výstupních napětí : Udržovací (Float) napětí : Zvýšené dobíjecí (Boost) napětí : MaX. Napětí pro ruční regulaci : Rozsah výstupních proudů : Max. proud při ruční regulaci : Statická regulace (10-90-10 % max. zátěže) 1% Dynam. regulace (10-90-10 % max. zátěže) 5% Zvlnění výstupního napětí : Výstupní charakteristika : Ochrana na výstupu: Provozní teplota: 0..90% Vlhkost okolí: Nadmořská výška : Hlučnost : Krytí : IP 20 Způsob chlazení : MTBF : Mechanické provedení : 19" Barva panelu: Připojení signalizace : AC and DC Power bolts Certifikace : CE Rozměry (š x v h) : Hmotnost : a 40 kg

HFM-D 24/100 24/200, 110/25, 110/50, 220/25, 220/50 3 x 400V, 50Hz 24V, 110V,220V 26,76V, 120,4V, 240,8 (Ize nastavit 28,8V, 129,6V, 259,2 32,3V, 145,6V, 291,6V 100A, 200A, 25A, 50A 90A, 180A, 25A, 45A 2% tureRMS IU / IUoU zdroj je zkratuvzdorný 0..40℃ < 1 000m < 55 dBA interními ventilátory > 70 000 h RAL 7032 svorkovnice 500 x 250 x 650 mm

10. Přílohy.

Přehledové schéma ovládání software